


URSA - krokrový námětek s XPS - zhora - řez A-A - řez v ose krokve



1. Střešní krytina
2. Střešní latě
3. Kontralatě
4. Pojistná hydroizolace
5. Vrutý - vzdálenosti určeny statickým výpočtem
6. Dřevěný profil krokrového námětku - hranol o výšce 60 mm a šířce odpovídající šířce hranolu z XPS
7. Tepelná izolace krokrového námětku - URSA XPS N-III-L; URSA XPS N-V-L, hranol o šířce odpovídající šířce krokví nejméně však 100 mm (hranol musí být z desky řezán kolmo k rovině desky)
8. Těsnící páska - přelepení parozábrany
9. Parozábrana nebo parobrzda
10. Krokev
11. Dřevěné bednění
12. Vnitřní omítka